

WENN SIE ANGERUFEN WERDEN

Das Rufsignal ertönt :



- Hörer (1) abnehmen.
- Sprechen.

WENN SIE JEMANDEN ANRUFEN WOLLEN



- Hörer (1) abheben, Summton abwarten.
- Gewünschte Rufnummer wählen.

(Ist Ihr ZODIAC SIGMA 500 an eine Haustelefonzentrale angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 8).

DIE WAHLWIEDERHOLUNG (REDIAL)

Oft kommt es vor, dass derjenige, den Sie anrufen wollen, besetzt oder nicht anwesend ist. Beim ZODIAC SIGMA 500 brauchen Sie in einem solchen Fall nicht mehr die ganze Rufnummer nochmals einzutippen. Sie drücken lediglich die Wahlwiederholaste "REDIAL" (9), und die letztgewählte Nummer wird automatisch wiederholt.

Wenn also besetzt ist :

1. Hörer (1) auflegen, die Nummer bleibt gespeichert.
später
2. Hörer (1) abheben, Summton abwarten, Taste **REDIAL** (9) drücken, die Nummer wird wieder gewählt.

(Ist Ihr ZODIAC SIGMA 500 an eine Haustelefonzentrale angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 8).

ZIELWAHL-NUMMERSPEICHER

Mit dem Zielwahl-Nummernspeicher (3) des ZODIAC SIGMA 500 haben Sie die Möglichkeit, 20 häufig gebrauchte Rufnummern mit einem einzigen Tastendruck direkt abzurufen.

(Ist Ihr ZODIAC SIGMA 500 an eine Haustelefonzentrale angeschlossen, beachten Sie bitte Seite 8).

PROGRAMMIEREN IN DEN NUMMERSPEICHER



1. Taste "STORE" (4) an der rechten Seite des Gerätes auf "●" stellen.
2. Die gewünschte Telefonnummer einstellen.
3. Gewünschte Zielwahlaste (3) drücken.
Danach
entweder
Punkt 2 + 3 solange wiederholen, bis alle gewünschten Nummern gespeichert sind
oder
Zur Beendigung der Programmierung weiter mit Punkt 4
Danach weiter mit Punkt 4
4. Taste "STORE" (4) an der rechten Seite des Gerätes auf "O" stellen.

Die Telefonnummern sind nach diesem Vorgang im Speicher gespeichert.

WAHL MITTELS NUMMERSPEICHER



1. Hörer (1) abheben, Summton abwarten.
2. Gewünschte Zielwahlaste (3) drücken, die Nummer wird automatisch gewählt.